

# Bruksanvisning Jordfelsbrytare



JORDFELSBRYTARE ÄR INSTALLERAD I DENNA ANLÄGGNING

## Underhåll

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen ska göras enligt tillverkarens anvisningar, dock med högst 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt kan vara vid övergång till sommar- resp. vintertid.

## Felsökning

Vad gör man när jordfelsbrytaren slår av? Följande åtgärder rekommenderas:

Slå på jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte slår av tyder det på att felet var tillfälligt. Om felet uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos din elinstallatör.

Om jordfelsbrytaren slår av direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Slå på jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills jordfelsbrytaren slår av. Felet är nu lokaliserat till den grupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren slår av igen innan någon säkring återställts finns felet i centralen. Kontakta din elinstallatör.

Om felet är lokaliserat till en bestämd grupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna belysningsarmaturer som hör till gruppen. Slå därefter på jordfelsbrytaren. Om den slår av på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Elinstallatörens hjälp behövs. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget tills jordfelsbrytaren slår av. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig.

Låt nu din elinstallatör undersöka och reparera.